

CE



DIRASPATRICE A MANO DIRASPATRICE A MANO INOX

Art. DMA / DMAI



2022 - ITALIANO
MANUALE USO E MANUTENZIONE



CONGRATULAZIONI

Lei ha scelto il meglio acquistando questa macchina. E' molto robusta in tutti i suoi particolari ed affidabile nel tempo.

Per il miglior utilizzo di questa macchina consigliamo di seguire scrupolosamente le istruzioni qui di seguito elencate.

DATI TECNICI

Funzionamento
Dimensioni LxLxH
Peso

DMA - DMAI

Manuale con volano
900x500x550mm.
kg. 39

CONSIGLI PER L'USO

Dopo aver iniziato a ruotare il volano inserire nella tramoggia i grappoli d'uva che passando attraverso i rulli vengono pigiati; a questo punto sono pronti per essere raccolti nei contenitori per la fermentazione.

MANUTENZIONE

Al termine di ogni pigiatura pulire accuratamente la tramoggia.
Oliare ogni albero dei rulli tramite i fori situati su ogni supporto.

Descrizioni ed illustrazioni non sono impegnative e la GRIFO Macchine Enologiche si riserva di apporre modifiche ai dati tecnici senza alcun preavviso.